

POLTI SANI SYSTEM EXPRESS



PATENTED SUPERHEATED CHAMBER TECHNOLOGY

DISPOSITIVO BREVETTATO DI DISINFEZIONE A VAPORE (DDV) PER SUPERFICI E TESSUTI.

POLTI SANI SYSTEM EXPRESS è un **Dispositivo di Disinfezione a Vapore (DDV)** conforme alla norma AFNOR NF T72-110 - ambito medicale e ha dimostrato **effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida e levuricida**. È ideale per tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti, è progettato e costruito interamente in Italia. Grazie alla sua forma compatta e all'autonomia illimitata della caldaia, Polti Sani System Express è ideale per ambienti di piccole e medie dimensioni e se si ha la necessità di disinfettare durante la giornata con sessioni di uso frequenti ed intense.

La tecnologia brevettata **Superheated Chamber** genera all'interno dell'erogatore di Polti Sani System Express un **vapore saturo secco surriscaldato** che raggiunge in uscita una temperatura **fino a 180°C** in grado di uccidere fino al **99,999%* di microrganismi**.

Il vapore fuoriesce sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da disinfettare, che asciugheranno rapidamente: la **disinfezione** avviene quindi **senza contatto**.

Polti Sani System Express può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili.

Il moderno design dell'erogatore garantisce un facile e confortevole utilizzo, anche ripetuto nel tempo, grazie alla leggerezza, alla maneggevolezza e all'ergonomia dell'impugnatura. Infine, il maniglione regolabile con i ganci per tubo e cavi, l'alloggio per l'erogatore, il parking accessori, le ruote, le dimensioni e il peso contenuto rendono Polti Sani System Express estremamente versatile, **sempre pronto all'uso e facilmente trasportabile**.

Le macchine devono essere scelte a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.



DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE A VAPORE
(rif. AFNOR NF T72-110)



Validato scientificamente dalla Società Italiana di Medicina Ambientale



MADE IN ITALY



- ▶ Dispositivo di Disinfezione a Vapore (DDV) conforme alla norma AFNOR NF T72-110
- ▶ Tecnologia brevettata Superheated Chamber per un vapore saturo secco surriscaldato in uscita ad una temperatura fino a 180°C.
- ▶ Innovativo e moderno design dell'erogatore.
- ▶ Autoriempimento della caldaia per un'autonomia di lavoro illimitata.
- ▶ Sistema di sicurezza uscita vapore accidentale.
- ▶ Pressione max 5 bar.
- ▶ Caldaia in alluminio.
- ▶ Innesto flacone monouso per detergente HPMed posto sotto l'erogatore.
- ▶ Distanziatore/stand integrato nella pistola.
- ▶ Maniglione regolabile in altezza.
- ▶ Ganci per parking tubi e cavi.
- ▶ 4 ruote piroettanti e maniglia per facilitare la movimentazione dell'apparecchio.
- ▶ Parking accessori.
- ▶ Fascia antiurto.

*Test e/o studi di laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di microrganismi (virus, germi, batteri, funghi, spore e lieviti).



POLTI®

Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83 - 22070 - Bulgarograsso (CO) - Italia



12 flaconi di HPMed da 50 ml inclusi

HPMED è un detergente in grado di abbattere ed eliminare i cattivi odori.

- › È RISPETTOSO DELL' AMBIENTE
- › PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN PRESENZA DI PERSONE E ANIMALI
- › PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU SUPERFICI E TESSUTI SENZA DANNEGGIARLI



DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 V ~ 50-60 Hz
Lunghezza tubo vapore	2,5 m
Lunghezza cavo alimentazione	6 m
Capacità serbatoio autorifornimento	3 l
Potenza totale	1900 W
Potenza caldaia	1100 W
Potenza erogatore vapore	750 W
Emissione acustica	77 dB(A)
Riciclabilità a fine vita	85%
Dimensioni (DxA)	45x39 cm
Peso	13 Kg
Codice prodotto	PTEU0302

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- › 1 confezione da 20 fiale di Polti Kalstop
- › 12 flaconi monouso di HPMed da 50 ml + 1 flacone vuoto extra
- › 15 Stoppini
- › Accessorio concentratore di flusso dritto
- › Accessorio concentratore di flusso ricurvo
- › Scovolino in ottone per la pulizia dell'ugello vapore
- › Imbuto
- › Sacca porta accessori
- › Protocollo di utilizzo

IL VAPORE SATURO SECCO SURRISCALDATO FINO A 180°C GENERATO ALL'INTERNO DELL'EROGATORE DI POLTI SANI SYSTEM UCCIDE FINO AL 99,999% DI MICRORGANISMI*.

AGISCE IN POCHI SECONDI E ASCIUGA NATURALMENTE.

SICURO: IL VAPORE PUÒ ESSERE EROGATO IN PRESENZA DI PERSONE.

RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE E DI AZIONE.

NESSUN CONTATTO CON LE SUPERFICI = NESSUN RISCHIO DI CONTAMINAZIONE.

METODO UNIVERSALE PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE.

NON PROVOCA ALCUN DANNO ALLE SUPERFICI.

AZIONE TOTALE: RAGGIUNGE ANCHE GLI ANGOLI MENO ACCESSIBILI.

EVAPORA SUBITO, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E SENZA LASCIARE RESIDUI.

